

Makita

Choreograaf : Kate Sala & Robbie McGowan Hickie
Type dans : Four Wall Line Dance
Niveau : Novice
Tellen : 32
BPM : 198 (2ST)
Muziek : "Just One Time" by Jamie O'Neal (CD: Eternal)

Intro: 16 tellen

2X WALKS FWD, R LOCK STEP FWD, L MAMBO FWD, 2X SWEEPS BACK

1	RV	stap voor
2	LV	stap voor
3	RV	stap voor
&	LV	lock kruis achter RV
4	RV	stap voor
5	LV	rock voor
&	RV	gewicht terug
6	LV	stap achter
7	RV	sweep achter, stap achter
8	LV	sweep achter, stap achter

R SHUFFLE ½ TURN R, STEP, PIVOT ½ TURN R, FWD ROCK & POINT, BEHIND & CROSS

9	¼ draai rechtsom, RV	stap opzij
&	LV	sluit bij RV
10	¼ draai rechtsom, RV	stap voor (6)
11	LV	stap voor
12	½ draai rechtsom (12)	
13	LV	rock voor
&	RV	gewicht terug
14	LV	tik opzij
15	LV	stap kruis achter RV
&	RV	stap opzij
16	LV	stap kruis over RV

SIDE STEP R, TOGETHER, CHASSE R, L CROSS ROCK & SIDE, R CROSS

ROCK & ¼ TURN R

17	RV	stap opzij
18	LV	sluit naast RV
19	RV	stap opzij
&	LV	sluit naast RV
20	RV	stap opzij
21	LV	rock kruis over RV
&	RV	gewicht terug
22	LV	stap opzij
23	RV	rock kruis over LV
&	LV	gewicht terug
24	¼ draai rechtsom, RV	stap voor (3)

FWD ROCK, L SHUFFLE ½ TURN L, R SHUFFLE ½ TURN L, L COASTER STEP

25	LV	rock voor
26	RV	gewicht terug
27	¼ draai linksom, LV	stap opzij
&	RV	sluit bij LV
28	¼ draai linksom, LV	stap voor (9)
29	¼ draai linksom, RV	stap opzij
&	LV	sluit bij RV
30	¼ draai linksom, RV	stap achter (3)
31	LV	stap achter
&	RV	sluit naast LV
32	LV	stap voor

Ending: In muur 8 dans de laatste muur
t/m tel 18 en vervang tel 19&20 door een
chasse ¼ draai rechtsom (12)