

Like You Used To

4 wall novice line dance, 32 counts

Intro: 16 tellen

CHASSE RIGHT, ½ HINGE TURN RIGHT, HOLD, SAILOR STEP, SAILOR STEP ¼ TURN LEFT

- 1 & 2 Stap RV opzij, sluit LV naast RV, stap RV opzij
- 3 – 4 Maak ½ draai rechtsom en zet LV opzij, rust
- 5 & 6 Stap RV kruis achter LV, stap LV opzij, stap RV opzij
- 7 & 8 Stap LV kruis achter RV, stap RV ¼ draai linksom, stap LV opzij

RIGHT SHUFFLE FWD, PIVOT ½ TURN RIGHT, LEFT SHUFFLE FWD, PIVOT ¼ TURN LEFT

- 9 & 10 Stap RV voor, sluit LV bij RV, stap RV voor
- 11 – 12 Stap LV voor, maak ½ draai rechtsom
- 13 & 14 Stap LV voor, sluit RV bij LV, stap LV voor
- 15 – 16 Stap RV voor, maak ¼ draai linksom

FRONT SAILOR STEPS x2, TOE STRUTS

- 17 & 18 Stap RV kruis over LV, stap LV opzij, stap RV ter plaatse
- 19 & 20 Stap LV kruis over RV, stap RV opzij, stap LV ter plaatse
- 21 – 22 Tik R teen voor, zet R hak neer (styling: shimmy schouders)
- 23 – 24 Tik L teen voor, zet L hak neer (styling: shimmy schouders)

JAZZBOX ¼ TURN RIGHT, SIDE STEP, TOUCH, SIDE STEP, TOUCH

- 25 – 26 Stap RV kruis over LV, stap LV achter
- 27 – 28 Stap RV ¼ draai rechtsom opzij, stap LV voor
- 29 – 30 Stap RV opzij, tik LV naast RV
- 31 – 32 Stap LV opzij, tik RV naast LV

Begin Opnieuw

Choreograaf: Daisy Simons

Muziek: Why Don't Ya – Phil Vassar (CD: Prayer Of A Common Man)