

Why Don't You Love Me

4 wall beginner/intermediate line dance, 32 counts

Intro: 32 tellen

STEP FWD, TOUCH, STEP BACK, KICK, SHUFFLE ¼ TURN R, STEP FWD, TOUCH, STEP BACK, KICK, SHUFFLE ½ TURN L

- 1 & 2 & Stap RV voor, tik LV kruis achter RV, stap LV achter, kick RV voor
- 3 & 4 Stap RV ¼ draai rechtsom opzij, sluit LV naast RV, stap RV opzij (3:00)
- 5 & 6 & Stap LV voor, tik RV kruis achter LV, stap RV achter, kick LV voor
- 7 & 8 Stap LV ¼ draai linksom opzij, sluit RV bij LV, stap LV ¼ draai linksom voor (9:00)

ROCK FWD, RECOVER, SIDE ROCK, RECOVER, BEHIND-SIDE-CROSS, ROCK FWD, RECOVER, SIDE ROCK, RECOVER, BEHIND, ¼ TURN R, STEP L FWD

- 1 & Rock RV voor, breng gewicht terug op LV
- 2 & Rock RV opzij, breng gewicht terug op LV
- 3 & 4 Stap RV kruis achter LV, stap LV opzij, stap RV kruis over LV
- 5 & Rock LV voor, breng gewicht terug op RV
- 6 & Rock LV opzij, breng gewicht terug op RV
- 7 & 8 Stap LV kruis achter RV, stap RV ¼ draai rechtsom voor, stap LV voor (12:00)

SHUFFLE FWD, ROCK FWD, RECOVER, STEP BACK, LOCKSTEP BACK, ½ TURN SHUFFLE L

- 1 & 2 Stap RV voor, sluit LV bij RV, stap RV voor
- 3 & 4 Rock LV voor, breng gewicht terug op RV, stap LV achter
- 5 & 6 Stap RV achter, lock LV kruis over RV, stap RV achter
- 7 & 8 Stap LV ¼ draai linksom opzij, sluit RV bij LV, stap LV ¼ draai linksom voor (6:00)

SCISSORSTEP R, SCISSORSTEP L, CHASSE ¼ TURN R, PIVOT ½ TURN R, STEP L FWD

- 1 & 2 Stap RV opzij, sluit LV naast RV, stap RV kruis over LV
- 3 & 4 Stap LV opzij, sluit RV naast LV, stap LV kruis over RV
- 5 & 6 Stap RV opzij, sluit LV naast RV, stap RV ¼ draai rechtsom voor (9:00)
- 7 & 8 Stap LV voor, maak ½ draai rechtsom, stap LV voor (3:00)

Begin Opnieuw

Choreograaf: Daisy Simons

Muziek: Why Don't You Love Me Anymore – Willy Willy & Isolde Lasoen